


# Jak zacházet s detektorem TIF ZX-1E


(Ve spolupráci s firmou Advanced Test Products Europe GmbH)



# To do or not to do!

Five in One



## ZX-1E





### Signalizace závad detektoru

- 1) **Všechny diody svítí- chladivo není přítomno**  
Ucpaný filtr, špička nebo ohebný krk.  
Vyměnit špičku (TIFZX-15) nebo filtr (TIFZX-15)
- 2) **První LED zelená, ostatní červené**  
Není namontován senzor, nebo nutná výměna senzoru  
Vyměnit senzor (TIFZX-2)
- 3) **Detektor nefunguje, baterie je nasazena**  
Baterie je nasazena špatně nebo není nabitá  
Vyjmout baterii a nasadit jí správně. Baterii nabít, nabíječka TIFZX-3
- 4) **ALARM bez čidla, nebo je čidlo vadné**  
Vyšroubovat – našroubovat čidlo, nahradit čidlo novým ( TIFZX-2)
- 5) **První LED bliká - životnost čidla je u konce**  
Nový senzor namontovat ( TIFZX—2). Postupujte podle návodu v manuálu.